


使用していて、画面がおかしくなったり、電話ができなくなることがたまにあります。そのような時に、この「再起動」をやってみて下さい。ほとんどの場合解決できます。

もし解決できない場合は ⇒ 役場 特定課題対策課(78-2963)までご連絡願いただければ、役場から職員がお伺いします。

STEP1

- ①本体背面の電源ボタンを押します。
- ②確認画面が表示されるので[再起動]ボタンをタッチします。



STEP2

再起動中の表示になり、画面が暗くなった後、起動中画面が表示されます。

(3分程度かかる場合があります)

STEP3

左のような画面(トップ画面)になり、起動が完了します。

